

# 取扱説明書

# InnerScan

**BC-567 / BC-569** シリーズ



このたびは、体組成計インナースキャンをお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

本機を毎日の健康管理にお役立てください。

## お願い

本機は誤った使い方をしますと重大な事故につながります。 この説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。また本書は必要なときにすぐに取り出せるよう、身近に大切に保管してください。

# もくじ

# **この製品について**ご使用の流れ 2 安全上のご注意 4 正しいはかりかた 6 各部の名前/付属品 8

## 乾雷池の入れ方/S

乾電池の入れ方/SDメモリーカードの入れ方	9
正しい設置のしかたとお願い	10
地域とカレンダーの設定	11
個人データの登録	14

## はかりかた

はかりかた(登録している方)	18
前回値をみる	21
登録していない方のはかりかた	
(ゲストモード/体重のみをはかる)	22
個人登録を消去する	24
表示項目の順番を入れかえる	
(カスタマイズスクロールの設定)	25

はかりかた

## 必要なとき!ご覧下さい

体組成計ならいろいろわかる	26
BMI	27
体脂肪率	28
筋肉量	30
推定骨量	31
内臓脂肪レベル	32
基礎代謝量	33
体内年齢	34
体水分率	35
故障かな?	36
仕様	38
健康管理シート	39

# ご使用の流れ


# この製品は以下のような手順で使用します

1

P.9


# 乾電池とSDメモリー カードを入れる

乾電池を入れてください。



イメージ図

SDメモリーカードを入れ てください。



2


# お住まいの地域とカレンダーの設定

P.11

®®に触れると、地域とカレンダーの設定が始まります。

お住まいの地域番号と現在の日時を登録してください。

タッチホイールスイッチに円を描くように触れて選択



(設定) に触れて、決定



●再設定したいとき(© P.13 こんなときは)

**3** P.14


# 個人データを 登録する

電源OFF時に

定に触れて

登録を開始します。

空いている番号に生年月 日、性別、身長を登録し ます。



段定 に触れて、決定

身長登録後に「∭ ㎏」が表示されたら正しい姿勢でのってください。



一度、測定を行うと、登 録は完了です。

# 便利な機能


- 前回値を見る(© P.21)今回の測定値と前回値を比較することができます。
- ●ゲストモードで測定する(©〒 P.22) 個人登録をせずに体組成を測定することができます。
- ●体重のみをはかる(© P.23)
- ●測定項目の表示順を入れ替える(©〒 P.25) カスタマイズスクロールで、気になる測 定項目から表示させることができます。

#### 4 P.18

## 測定を行う

乗るだけのステップ・オン。

正しい姿勢で測定してく ださい。  $(P.6 \sim P.7)$ 



#### 5 P.19

## 測定結果をみる

体重が表示され、その 後認識された個人データ が表示されます。(P.18)

測定結果が自動で切り替 わり表示されます。(P.19)



( 体重



BMI



(2) 体脂肪率



筋肉量



(👜) 推定骨量



| 内臓脂肪レベル



基礎代謝量



体内年齢



( 体水分率

# 6

# パソコンで記録を 管理する

SDメモリーカード内の 個人データをパソコンに 保存し、管理ソフトで管 理します。

(管理ソフトと管理ソフトのマニュ アルは付属の SD メモリーカード に収められています。)



#### 管理ソフトの便利な機能

- ・グラフ表示 測定結果の推移をグラフで わかりやすく表示します。
- ・測定表 測定値を一覧表で表示します。
- ・ひとくちメモ 食事やエクササイズ等の記 録を残すことができます。

# 体組成計ならいろいろわかる


















(🐧) 体水分率 (🖙 P.35)

# 安全上のご注意

本書では、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただきたいことを次のように説明しています。本文をよくお読みいただき、本機を安全に正しくお使いください。



# 警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性のある」内容を示しています。



# 注意

この表示の欄は「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性のある」 内容を示しています。



してはいけない「禁止」内容を示しています。



「必ず守っていただく」内容を示しています。

# ⚠ 警告



#### ペースメーカー等、体内機器装着者は絶対に使用しない

本機は、微弱な電流を体内に流しますので、医用電気機器の誤作動による重大な事故の原因になります。





#### 測定結果は、決して自己判断しない (測定値の評価、それに基づく運動メニュー等)

自己判断による減量や運動療法は健康を害する原因になります。 必ず資格を持った専門家の指示に従ってください。





#### 本機の端にのったり、飛びのったり、跳びはねたりしない

転倒したり、すべって大けがをする可能性があります。





## タイル面やぬれた床など、すべりやすい所では使わない

転倒したり、すべったりして大けがをする可能性があります。 また、本機内部に水が侵入し故障の原因になります。





#### SD メモリーカードは、乳幼児の手の届くところに置かない

誤って、飲み込む可能性があります。万一飲み込んだと思われるときは、 すぐに医師にご相談ください。

# **注** 意

#### 表示部や操作部の上にのらない

破損してけがをする可能性があります。

#### 隙間や穴に指を入れない

けがをする可能性があります。



#### 新しい電池と古い電池、種類の違う電池を同時に使用しない

液漏れや発熱、破裂の可能性があり、本機の故障、けがなどの原因になります。

#### 乳幼児には、絶対に持ち運びさせない

落として、けがをする可能性があります。

#### 業務用(病院等での測定)には、絶対に使用しない

業務用として病院等で使用するための機能を備えておりませんので、病院等では 絶対に使用しないでください。

#### 体の不自由な方がご使用になるときは、1人で測定しない

介護者が援助するか、手すりの利用をおすすめください。 (※手すり等を利用した場合、測定値は参考値として捉えてください。)

# 乾電池を入れるときは、極性(⊕、⊝)の方向を間違わない



液漏れなどで、床等を汚損する可能性があります。 (長期間ご使用にならない場合は、乾電池を本機から取り外してください。)

#### 濡れた体でのらない

体や足の水分を **よく拭いてから** 測定してください。転倒してけがをする可能性が あります。また、正確な測定ができません。

#### 携帯電話やマイクロ波治療機などを本機の近くで使用しない

誤作動して正確に測定できない可能性があります。

# 正しいはかりかた

# 正確な測定値を得るために

生活パターンの違いにより、体重やからだの電気抵抗が変動するため、測定値には個人ごとに違った 変動があります。できるだけ同じ時間帯、同じ状態で測定し、細かい変化にとらわれず、長期的な変 化傾向を見ることをお勧めします。

# 毎日できるだけ決まった時間帯に測定してください

体内の水分の変化や体温に大きく影響されるので、できるだけ毎日同じ時間・条件で測定してください。



2時間後 オススメ 測定時間 食

|昼 | 2時間後 オススメ 測定時間

夕 食 2時間後 オススメ 測定時間

就

寝

#### 週度の飲食、極度の脱水症状のときは、測定を避ける<br/>

測定値に誤差が生じる可能性があります。精度を高めるには、起床 直後を避け、食後2時間以上経過した同じ時間帯でご使用ください。





#### サウナや長湯、激しい運動をした後は、測定を避ける

測定値に誤差を生じる可能性があります。充分体んでから、測定し てください。



体調の悪い場合(二日酔い、下痢、発熱)のときは、測定を避ける

測定値に誤差を生じる可能性があります。充分休んでから、測定してください。

# 正しい測定姿勢

正確な測定のために、いつも正しい姿勢を心がけてください。

## つま先側とかかと側の電極に均等に足がかかるようにおのりください。



イメージ図



#### なるべく裸に近い状態で測定する

着衣のままですと、着衣の重さが含まれます。



#### 足の裏を、電極部に正しく合わせて、測定する

電極と足の裏の接触不良の場合、体脂肪率が低く表示されたり、 「Frr 表示になる場合があります。



#### 素足になり、足の裏の汚れを落としてから測定する

靴下などを履いていたり、足の裏にほこりなどがついていると、 正確に測定できません。





#### 硬く平らな床の上に置いて測定する

じゅうたんや畳の上では正確に測定できません。

#### ヒザを曲げたり、座ったまま測定しない

正確に測定できません。

#### 測定中はなるべく動かない

測定中に動くと、正確に測定できません。


#### 足の内側(内もも)がつかないように測定する

内ももがついてしまう場合は、乾いたタオルなどをはさんで測定してください。

#### お知らせ

- ●次のような測定対象者は、参考値として変化の推移をみられることをおすすめします
  - ・体内に金属を装着されている方
  - ・体水分の変化を誘発する薬(例:利尿剤など)を服用されている方
  - ・妊娠中や、人工透析患者、またはむくみ症状の方
  - ※本機は、日本人の一般男女および、小学生以上の子供を対象にしていますので、上記のような方については、体脂肪率の信頼性が低下する可能性があります。
- ●かかとの表面が固い(角質層)状態の方は、正常な測定ができません。 足の裏をしめらせてから測定してください。

# 各部の名前/付属品




## 操作部 (タッチホイールスイッチ)

タッチホイールスイッチは指の腹で操作してください。

タッチホイールスイッチに触れる面積が小さい場合スイッチが入りに くいことがありますので、必ず指の腹でしっかりと触れるようにして ください。

#### 各ボタンの操作

ボタンは指の腹で触れてから離すように操作します。



画面を変更するには、タッチホイールスイッチに円を描くように触れてください。


## 時計回り「増える」



反時計回り「減る」



# 乾電池の入れ方/SDメモリーカードの入れ方



- ●バッテリーカバーの爪を押し上げて開けてください。
- ●⊕⊝を間違えないようにして乾電池を入れてください。
- ●乾電池を入れた直後はスイッチ動作の安定を図るため、本機表面を上にし、10秒ほどおいてから操作してください。
- ●乾電池が消耗してくると Lo が点灯

速やかに新しい乾電池(4本全て)と交換してください。(精度の保証ができません)



#### この内容を守らないと、故障の原因になります。

- ●アルカリ乾電池とマンガン乾電池の併用は絶対にしない
- ●充電式の乾電池は使用しない
- ●乾電池の寿命は約半年(1日に5回はかった場合)
- ●付属の「お試し用乾電池」の寿命

付属の「お試し用乾電池」は工場出荷時に納められたものですので、寿命が短くなっている場合があります。

- ●登録した個人データ(生年月日/性別/身長/体組成など)、過去データは乾電池を外しても、内容は消えません。
- ●交換時に表示したら

乾電池の交換時に自動的に電源が入ることがありましたら、本機を床上に置き、「体重/OFF」ボタンに触れてください。万一、消えない場合は一度乾電池をはずして表示を消してから再び乾電池を入れ直してください。

●古い乾電池の廃棄

古い乾電池はお住まいの市町村区の廃棄方法に従って処理してください。

# 付属のSDメモリーカードを本体に挿入してください


管理ソフトをご使用いただくためには、SDメモリーカードに個人データの登録と測定結果の記録を保存しておく必要があります。

で使用いただく前に、あらかじめ SDメモリーカードを挿入しておくことをおすすめします。

- ※管理ソフトをご使用いただくには、ソフトウェアのインストールが必要です。
- ※管理ソフトは付属のSDメモリーカード内に収められています。
- ※管理ソフトの使用については、SDメモリーカード内の管理ソフトマニュアルをご覧下さい。

#### <插入するとき>

SD ロゴは SD-3C.LLC の商標です。



SDメモリーカード挿入口を開けてください。

SDメモリーカードの向きに気をつけて、カチッと音がするまで押し込んでください。 SDメモリーカードが挿入されている時は、電源が入ると (52) が表示されます。 データ書き込み中、読み込み中は (52) が点滅します。

#### <取り出すとき>

矢印の方向にさらに押し込んでください。 飛び出した部分をつまんで、抜き取ってください。



電源が入っている時に、SDメモリーカードを抜き差ししない データが書き込めません

書き込み禁止スイッチが「LOCK」にはいっていると、データが書き込めません。 スイッチを押し上げ、「LOCK」を解除してください。

# 正しい設置のしかたとお願い

#### 硬く、平らな安定した所でご使用ください。


- ●直射日光の当たる場所や暖房機具の近く、または空調機 の風が直接当たる所には置かない
- ■温度変化の激しい場所での使用は、避ける
- ●湿気の多い場所や水気のある所には、置かない
- ●操作部をぬらさない ※誤動作の原因になります。
- ●コルク床やクッションフロアーなどの軟らかい床でご使用 になると、精度の保証ができません。また凹みなどの跡 が残る可能性があります。
- ●ご使用になる場所によっては、凹みなどの跡が残る可能 性があります。
  - ※ご使用前に目立たない場所(ご使用される場所の隅の方など)でご 確認ください。





じゅうたんや、畳の上ではご使用できません

正しく測定できません



# お願い

## 〈取扱いについて〉



この内容を守らないと本体の損傷や故障の原因になります。

- ●分解や水洗いは絶対にしない
- ●過度の衝撃や振動を与えない
- ●直射日光の当たる場所や暖房機具の近く、または空調機の風が直接当たる所には置かない。
- ●温度変化の激しい場所での使用は、避ける
- ●湿気の多い場所や水気のある所には、置かない



#### 〈収納について〉

●振動の激しい所に保管しない

●立てかけたり、本機に物を置いた状態で放置しない 体重の測定値に誤差を生じる場合があります。



#### 〈お手入れについて〉

●熱湯やベンジン、シンナー等は、使用しない 汚れたときは、水または家庭用中性洗剤を柔らかい布に浸し 固く絞って 拭き、 その後乾いた布で拭き取ってください。

# 地域とカレンダーの設定

高精度のはかりは、使用地域により重力の影響を受け、誤差を生じる場合があります。本機は、ご使用になる地域を設定することにより、この誤差を解消することができます。

初めてご使用になる前に、地域とカレンダーの設定をしてください。

地域とカレンダーの設定は、本機を硬く平らな安定したところに置いて行ってください。初回の体重測定に誤差を生じる場合があります。

# お住まいに合わせた地域番号を設定する

乾電池を入れた後、
<sub>設定</sub>に触れて
ください



地域一

タッチホイールスイッチに円を描く ように触れて、下の表に記載され た地域番号を点滅させてください

タッチホイールスイッチは指が触れた状態のまま、円を描くようになぞって操作します

時計回り:増える 反時計回り:減る



地 域 1	北海道
地 域 2	本州、四国、九州
地 域 3	沖縄

※図は「地域 1 | に設定した例



(設定)に触れて決定してください



※画面イラスト中の青表示は、点滅 部分を表します。



SDメモリーカードが挿入されていない場合は、「シングが表示されません。

- ●初めて乾電池を入れた後は、 「体重/OFF」「呼出」ボタン に触れても地域設定に入りま す。
- ●「設定」「体重/OFF」「呼出」ボタンに触れても、地域設定の画面が表示されない場合、一度電源を切り、画面が消えていることを確認して「体重/OFF」ボタンを3秒以上長押ししてください。地域設定に入ります。

#### オートパワーオフ機能について

電源の切り忘れを防ぐため、自動的に電源が切れます (表示が消えます)。

●登録操作を中断したまま、約 60 秒経過した場合

# 地域とカレンダーの設定 (つづき)



設定できる「西暦」は 2010年 ~2050年です。2050年を越 えると、2010年に戻ります。

# 2 現在の「西暦」を設定する

タッチホイールスイッチに円を描く ように触れて、現在の「西暦」を 点滅させます



設定)に触れて決定します ✓



# 3 現在の「月」を設定する

タッチホイールスイッチに円を描く ように触れて、現在の「月」を点 滅させます



設定に触れて決定します



# 4 現在の「日」を設定する

タッチホイールスイッチに円を描く ように触れて、現在の「日」を点 滅させます



設定に触れて決定します



# 5 現在の「時」を設定する

タッチホイールスイッチに円を描く ように触れて、現在の「時」を点 滅させます



※画面イラスト中の青表示は、点滅 部分を表します。



# 6 現在の「分」を設定する

タッチホイールスイッチに円を描く ように触れて、現在の「分」を点 滅させます



(設定)に触れて決定します



## 登録内容が表示され、その後、自動的に電源が切れる









# 以上で地域とカレンダーの設定は終了です。

#### こんなときは

●登録を間違えたときや、登録を中止したいときは、「体重/ OFF」ボタンに触れてください。 強制的に登録を中止します。



- ●地域を再設定したい場合は表示が消えていることを確認して、「体重/ OFF」ボタンを3 秒以上長押しし、P.11の手順で再設定してください。
- ●カレンダーを再設定したい場合は表示が消えていることを確認して、 を3秒以上長押しし、P.12~P.13 の手順で再設定してください。

# 個人データの登録



SDメモリーカードが挿入されていない場合は、 SD が表示されません。

#### お知らせ

●P.16までの操作を完了しない と登録内容は保存されません。

登録できる「番号」は 1~5 です。

登録できる「年」は 1900 年からです。6 才未満の方は登録できません。

個人データを登録すると、自動認識機能や前回値機能、管理ソフトを使ったデータ管理がご利用いただけます。

はかる前に、ご自分の生年月日、性別、身長を登録して一度測定してください。測定を行うと登録が完了します。

個人データは5人まで登録することができます。

個人データの登録は本機を硬く平らな安定したところに置いて行ってください。登録には一度測定が必要です。不安定な場所で登録すると、正確な測定が出来ません。

管理ソフトをご使用になる方は、はじめに本体にSDメモリーカードを 挿入してください。

# 登録する番号を決める

本機を硬く平らな安定したところ に置いてください

表示が消えていることを確認して、

(設定)に触れてください



登録する番号をタッチホイールス イッチに円を描くように触れて、 選択します

(設定) に触れて決定します







# 2 生年月日を入力する

タッチホイールスイッチに円を描く ように触れて、ご自分の生まれた 年を選択します

段定 に触れて決定します



同じ操作で生まれた「月」を入力します

(設定) に触れて決定します








同じ操作で生まれた「日」を入力します



※画面イラスト中の青表示は、点滅 部分を表します。






生年月日の登録が終わると自動的 に年齢が表示されます

# 3 性別を入力する

ご自分の性別を男性、女性、男性 アスリート、女性アスリートの中か らタッチホイールスイッチに円を描 くように触れて、選択します







# 4 身長を入力する

タッチホイールスイッチに円を描く ように触れて、ご自分の身長を入 力します

(設定)に触れて決定します





#### 性別マークの見方

▲女性

♥男性

🛓 🗙 女性アスリート

**∳☆** 男性アスリート

次の条件を満たしている方は、

「**▲ ☆**女性アスリート/

**∳☆** 男性アスリート」を選択してください。

- ●1週間に12時間以上のトレー ニングを行っている方
- ●体育会やスポーツ事業団に所属 し、競技会等を目指している方
- ●プロスポーツ選手
- ●ボディビルダーのように筋肉 量が多くなるようなトレーニン グを行っている方

※年齢17才以下の方はアスリートの選択はできません(登録できません)

登録できる「身長」は 90.0cm ~220.0cm です。 220.0cm を越えると、 90.0cm に戻りま す。

#### こんなときは

●登録を間違えたときや、登録を中止したいときは、「体重/ OFF」ボタンに触れてください。 強制的に登録を中止します。



# 個人データの登録(つづき)



正しいはかりかたについては P.6 をご覧ください。

#### お知らせ

●登録完了の音が鳴る前に操作 を中断すると、登録内容は保 存されません。

#### オートパワーオフ機能について

電源の切り忘れを防ぐため、自動的に電源が切れます (表示が消えます)。

●登録操作を中断したまま、約 60 秒経過した場合

測定値の見方については P.19 をご覧ください

# 5 体組成を登録する

身長を入力後、右の画面が表示さ れます





自動認識機能を使用するために、 体組成の情報を体組成計に記憶さ せます

正しい姿勢で乗ってください



イメージ図

「ピピピピピッ」と音がするまで、 直立したままなるべく動かないで ください。

体重・体組成を測定しています



「ピピピピッ」と鳴ったら登録終了です

個人データと測定結果が順番に表示された後、時刻を表示し、自動的に電源が切れます

#### 体重





ピピッ

#### 時刻



以上で個人データの登録は終了です。

## 登録内容の変更

登録内容を変更する場合は、個人データの登録手順1~4 の操作を行い、再度登録してください。

この際、「生年月日」または「性別」の登録変更をした場合、上書きをするか確認します。

[lr(クリア) が表示されるので、 灯(イエス) か no(ノー) を選択 してください。



※画面イラスト中の青表示は、点滅 部分を表します。

#### 上書きする場合

- ①タッチホイールスイッチに円を 描くように触れて、**!!!** を表示さ せます
- ② 段定 に触れて決定します



P.16 の 5 から操作を行い、再度 登録してください。



#### 上書きしない場合

- ①タッチホイールスイッチに円を 描くように触れて、no を表示さ せます
- ② 設定 に触れて決定します



時刻表示後、自動的に電源が切れ ます

- ●「生年月日」または「性別」の変更をし、管理ソフトをご利用になる方は、本機の登録内容を変更する前に、必ず、管理ソフトの同一番号にある登録を削除してください。
- ●登録内容を変更する前に、本体に SDメモリーカードを挿入してください。
- ●登録内容変更を上書きすると、変更前の個人登録、前回値、 SDメモリーカード内に記録されている過去データは消去されます。

#### こんなときは

●登録を間違えたときや、登録を中止したいときは、「体重/ OFF」ボタンに触れてください。 強制的に登録を中止します。



●個人データの消去は P.24 を ご覧ください。

# はかりかた (登録している方)

自動認識機能は、登録者の中か ら測定者を認識し、結果を表示 する機能です。

個人登録をせずに本体に乗ると、 体重やからだの電気抵抗値が最 も近い登録者として誤認識して しまいます。

本体に乗る前に必ず個人データ の登録をしてください。

正しいはかりかたについては、 P.6 をご覧ください。

SDメモリーカードが挿入されて いない場合は、「シン)が表示さ れません。そのまま測定できま すが、SDメモリーカードに測定 結果は記録されません。

#### オートパワーオフ機能について

電源の切り忘れを防ぐため、自 動的に電源が切れます (表示が消えます)。

- ●測定途中で、本体から降りた 場合
- ●登録操作を中断したまま、約 60 秒経過した場合

図の表示は「登録番号 3」に登 録した方が測定する場合の例で す。

個人データ表示中、17才以下 の方は 6-177 が点灯します。

## 乗るだけの、ステップオンで測定する(自動認識機能)

はかる前に個人データの登録が必要です(© P.14) 登録せずに測定するには、ゲストモード(© P.22) をご使用く ださい

# 正しい姿勢で乗る

両足が電極にかかる様に、正しい 姿勢で本体に乗ります



イメージ図

はじめに体重が表示されます

ピッピッという音がするまで直立し たまま、なるべく動かないでくだ さい


明らかに通常と違う体重を表示し た場合「体重/OFF」ボタンに触れ、 約5秒後、再度おのりください。



体組成を測定して、登録内容と照合しています



認識された個人データが表示されます ご自分の登録内容と合っているか確認してください 合っていない場合は(© P.20)







測定結果は、下の番号の順番に表示されます。 最後に時刻を表示し、自動的に電源が切れます。 タッチホイールスイッチに円を描くように触れると、表示を切り替 えることができます。

- ●「前回値」ボタンに触れると、前回値を見ることができます。(*吹*音 P.21)
- ●「設定」ボタンを3秒以上長押しすると、表示順を入れ替えることができます。(*吹*音 P.25)

#### 1 体重



**2** BMI (P.27)



3 体脂肪率 (P.28)



4 筋肉量 (P.30)



5 推定骨量 (P.31)



6 内臓脂肪レベル(P.32)



**7** 基礎代謝 (P.33)



8 体内年齢 (P.34)



9 体水分率 (P.35)



転倒防止のため必ず本体から降りて操作してください。

#### 増減チェックについて

前回測定した値と比べ、増減変化を矢印で表示します。



**■■→** 変わらない

増えている

#### お知らせ

17才以下の場合は、「体重」 「BMI」「体脂肪率」「筋肉量」「推 定骨量」のみを表示します。

# はかりかた(登録している方)



#### お知らせ

- ●登録内容が間違っていると 正しい測定ができません。
- ●体脂肪率の測定範囲を超えると frr%を表示します。
- □ 場の表示が出る前に乗ると 「「か・ □ などのエラー表示が出たり、測定途中で電源が切れます。(自動認識機能を使用しない場合)

SDメモリーカードが挿入されていない場合は、「シング)が表示されません。そのまま測定できますが、SDメモリーカードに測定結果は記録されません。

正しいはかりかたについては、 P.6 をご覧ください。

測定値の見方については、 P.19 をご覧ください。

## 表示された登録番号が自分のものでない場合

測定後、表示が消える前に「呼出」 ボタンに触れてください

タッチホイールスイッチに円を描く ように触れて、ご自分の個人デー タを選択してください

(設定)に触れて決定してください



選択した個人データと測定結果が表示されます(© P.19)



# 自分の登録番号を呼び出してから測定する

自動認識機能を使わずに、登録番号を呼び出して測定する ことができます。誤認識が続く場合は、以下の手順で測定 してください。

表示が消えている時に、「呼出」 ボタンに触れてください。

タッチホイールスイッチに円を描く ように触れて、ご自分の登録番号 を選択してください





選択した個人データが表示された 後、∭<sub>ka</sub>が表示されます











∭<sub>kg</sub>が表示されたら、正しい姿勢で本体に乗ってください。ピッピッと鳴ったら測定終了です。測定結果が順番に表示され、 最後に時刻を表示し、自動的に電源が切れます。

# 前回値を見る

前回値表示中は右の画面のように 「前回値」と表示されます。



## 測定後に前回値を見る

測定結果表示中に「前回値」ボタンに触れると、表示中の項目の前回値を表示します。

「前回値」ボタン

## 今回の測定値



前回值

タッチホイールスイッチに円を描くように触れると、別の項 目を表示することができます。

# 測定せずに前回値を見る


表示が消えていることを確認して「呼出」ボタンに触れてください。



♪ピッ

タッチホイールスイッチに円を描く ように触れて、ご自分の個人デー タを選択してください。





タッチホイールスイッチに円を描く ように触れると、別の項目を表示 できます。 ※画面イラスト中の青表示は、点滅 部分を表します。



#### オートパワーオフ機能について

電源の切り忘れを防ぐため、自動的に電源が切れます (表示が消えます)。

●操作を中断したまま、約 60 秒経過した場合

SDメモリーカードが挿入されていない場合は、「SP)が表示されません。

#### こんなときは

- ●測定を中止したいときは
- ●表示画面を消したいときは 「体重/OFF」ボタンに触れ てください。強制的に電源が 切れます。

# 登録していない方のはかり方(ゲストモード/体重のみをはかる)

# タッチホイールスイッチの操作 円を描くように触れて選択 直設定呼出 OFF 登録を間違えた時は登録中止

ゲストモードを使用した場合、 SDメモリーカードに測定結果は 記録されません。

登録できる「年齢」は6〜99 才です。99才を超えると6才に戻ります。

#### 性別マークの見方

- ▲女性
- 費男性
- ▲ ★ 女性アスリート
- **∳**\* 男性アスリート

次の条件を満たしている方は、

「▲ 🗙 女性アスリート /

**☆**大男性アスリート」を選択してください。

- ●1週間に12時間以上のトレー ニングを行っている方
- ●体育会やスポーツ事業団に所属 し、競技会等を目指している方
- ●プロスポーツ選手
- ●ボディビルダーのように筋肉 量が多くなるようなトレーニン グを行っている方

※年齢17才以下の方はアスリートの選択はできません(登録できません)

登録できる「身長」は 90.0cm ~220.0cm です。 220.0cm を超えると 90.0cm に戻ります。

## ゲストモードで測定する

ゲストモードを使用すると、個人登録や測定結果を残さずに一度 だけの測定を行うことができます。

※ゲストモードで使用した場合、前回値は表示されません。

# プログストモードを選択する

表示が消えている時に「呼出」ボタンに触れます。

タッチホイールスイッチに 円を描くように触れて、「ゲスト」 を表示させます。

設定に触れて決定してください



# 2 年齢を入力する

タッチホイールスイッチに円を描く ように触れて、ご自分の年齢を入 力します

設定に触れて決定してください



# 3 性別を入力する

タッチホイールスイッチに円を描く ように触れて、ご自分の性別を入 力します

(設定)に触れて決定してください



# 4 身長を入力する

タッチホイールスイッチに円を描く ように触れて、ご自分の身長を入 力します

(設定)に触れて決定してください

入力した年齢、性別、身長が表示 されます



# 5 本体に乗る

∭₅が表示されたら正しい姿勢で 乗ります

右の画面の「**①**」が順に消えていき、 ピッピッとなったら測定終了です



(アピッピ)

# 6 測定値を見る

測定結果が自動で切り替わり表示されます。タッチホイールスイッチに円を描くように触れると、別の項目を表示することができます。



最後に時刻を表示し、電源が切れます

# 体重のみを測定する

電源 OFF 時に「体重/OFF」ボタンに触れてください。右の画面が表示されます。

表示が Ш に切り替わったら、本体に乗ります。



ピッピッと音がしたら測定終了です

※画面イラスト中の青表示は、点滅 部分を表します。

正しいはかりかたについては、 P.6 をご覧ください。

#### お知らせ

- ●登録内容が間違っていると 正しい測定ができません。
- ●体脂肪率の測定範囲を超えると【ff% を表示します。
- M<sub>sg</sub> の表示が出る前に乗ると {rrや - M などのエラー表示が出たり、測定途中で電源が切れます。(自動認識機能を使用しない場合)
- ●17才以下の場合は

「体重」「BMI」「体脂肪率」「筋肉量」「推定骨量」を自動表示し、最後は体重に固定表示されます。

転倒防止のため必ず本体から降りて操作してください。

#### オートパワーオフ機能について

電源の切り忘れを防ぐため、自動的に電源が切れます (表示が消えます)。

- ●測定途中で、本体から降りた 場合
- ●登録操作を中断したまま、約60秒経過した場合

#### こんなときは

- ●測定を中止したいときは
- ●表示画面を消したいときは 「体重/OFF」ボタンに触れ てください。強制的に電源が 切れます。

体重のみを測定した場合、SD メモリーカードに測定結果は記 録されません。

# 個人登録を消去する

# タッチホイールスイッチの操作 円を描くように触れて選択 前 ひ定 じ 出 のFF 登録を間違えた時は登録中止

- ●管理ソフトをご利用の方は、 個人登録削除を行う前に、必 ず管理ソフトの同一番号にあ る登録を削除してください。
- ●個人登録を消去する前に、本体にSDメモリーカードを挿入してください。


SDメモリーカードが挿入されていない場合は、 s> が表示されません。

登録を消去すると、登録内容、前回値、SDメモリーカード内に記録されている過去データが消去されます。

# 消去する番号を選択する

表示が消えている時に、設定に触れます

消去したい個人データをタッチホ イールスイッチに円を描くように 触れて、表示させます



設定を3秒以上長押しします

消去する番号の登録内容が表示されます







# 2 個人登録を消去するか決定する


登録内容表示後、右の画面が表 示されます

【lr(クリア)が表示されるので、 火子(イエス)かno(ノー)を選択 してください。



## 登録を消去する場合

タッチホイールスイッチに円を描く ように触れて、§§§ を表示させます




登録内容が消去され、時刻表示後、 電源が切れます



## 登録を消去しない場合

タッチホイールスイッチに円を描くように触れて、noを表示させます



時刻表示後に、電源が切れます



# 表示項目の順番を入れかえる

カスタマイズスクロールの設定を行うと、表示項目の順番を好みに応じて入れかえることができます。

測定結果表示中に、<br/>
設定を3秒以上長押しします

個人データと内容が表示された 後、右の画面が表示されます。



体 重 <del>|</del> B M I

体脂肪

筋 肉

体 重

вмі

筋 肉

骨 量

体脂肪 🧲

筋肉一

骨量

体水分

体内年齢

基礎代謝

内臓脂肪

体水分

体内年齢

基礎代謝

内臓脂肪

設定

#### 〈例:1番目に体脂肪率を表示させる場合〉

現在 1 番目に表示されている項目のランプが点滅します。(図は「体重」) タッチホイールスイッチで、「体脂肪」にランプを移動させます。

(設定) に触れて決定します

新しく 1 番目に表示する項目を決定すると、その項目のランプが点灯します。(図は「体脂肪」に移動)

次に2番目に表示する項目を選択します。

タッチホイールスイッチで、新しく2番目に表示したい項目に点滅するランプを移動させます。(図は「筋肉」に移動)



内臓脂肪

設定 に触れて決定します

2番目以降は同じ手順で、表示順を決定します。

設定が完了すると、設定された順番に測定結果が表示されます。

※画面イラスト中の青表示は、点滅 部分を表します。



設定中に 設定中に 設定を3秒以上長押し すると設定が完了し、設定した所 までの表示順が変更されます。

# 体組成計ならいろいろわかる

## 体組成とは

●カラダを構成する組成分で、脂肪・筋肉・骨・水分などがあります。 脂肪が多すぎる、筋肉が少なすぎる、 などの体組成の乱れは生活習慣病や体調の乱れにもつながります。体組成を意識することは健康的な 生活に役立ちます。

# 体組成測定の原理は

●カラダの中では「脂肪はほとんど電気を通さないが、 筋肉や水分は電気を通しやすい


・・というようにそ れぞれの組織・成分によって電気の通り易さが異なり ます。このため、電気抵抗を BIA 法 (Bioelectrical Împedance Analysis) によってはかることで体組成 を推測することができます。タニタではリアクタンステ クノロジーを家庭用機器に取り入れることに成功、従来 の BIA 法を更に進化させ精度を高めました。


# 新技術 リアクタンステクノロジー採用

<del>\</del> +Reactance∘ タニタは最新のリアクタンス 技術を研究開発し、細胞内液と 外液のバランスを測定するこ とにより、体内水分の移動など による日内変動を低減させ、更 に正確な測定を可能にしました。

# 正確な測定値を得るために

- ●測定した日の体調(発熱や下痢、二日酔い、多量の発汗など)や、測定前の行動(急激な運動、食事、 アルコール摂取など)によって測定値が変化します。
- ●体組成は、一日の間で変動します。できるだけ同じ時間帯、同じ状態ではかるようにしてください。





# オススメ測定時間

体内の水分の変化や体温に大きく影響されるので、できるだけ毎日同じ 時間・条件で測定してください。

起 朝 筤

2時間後 オススメ 測定時間

昼 食

2時間後 オススメ 測定時間

食 2時間後 オススメ 測定時間 就 寖



## BMIとは

●「Body Mass Index」の略で、カラダの大きさを表す指数です。国際的にも広く普及しカラダの中に占める脂肪量との相関が高いことから日本肥満学会が肥満の判定基準の統一を目指し提言しています。BMI は体重(キログラム)を身長(メートル)の二乗で割った値です。

#### BMI= 体重 (kg) ÷ 身長 (m)<sup>2</sup>

	やせ	普通	肥満度1	肥満度2以上
BMI値	18.5未満	18.5以上25未満	25以上30未満	30以上


※BMI による判定は成人を対象にしています。 ※日本肥満学会(2000年)の基準を採用しています。

疾病率が最も少ない、理想的な BMI 値は「22」とされています。 このことから、あなたの身長に対する理想的な体重は次の式で求めることができます。

#### 理想体重 (kg)=22.0×身長 (m)2

#### ●BMI だけではわからない "かくれ肥満"

BMI は、身長と体重から求める値で、簡単に肥満度を知る目安になりますが、体重は標準でも、実は脂肪が多い"かくれ肥満"も存在します。同じ身長、同じ体重の A さん、B さんは同じ BMI になりますが、体脂肪率で判定すると二人の結果が異なることがあります。体重の変化と同時に、筋肉質なのか、脂肪が多いのかをチェックすることが大切です。



# 体脂肪率

## 体脂肪率とは


●カラダに占める脂肪の割合です。

体脂肪は活動エネルギー源になるだけでなく、体温を保つ、外的衝撃から体を守る、皮膚に潤いを与える、滑らかなボディーラインを形作る、正常なホルモンの働きを保つなどの役割があります。しかし、体脂肪率が高すぎると高脂血症、高血圧、糖尿病などの生活習慣病の原因になります。子供の肥満も成人と同様に高脂血症、高血圧、糖尿病といったさまざまな健康障害を引き起こす可能性があります。また、子供の肥満の多くが成人肥満へ移行するという報告もあります。子供のうちから適切な体脂肪率の維持を心がけましょう。

## 成長期の無理なダイエットはやめましょう。

●子供は大人と違い、身長、体重、筋肉、骨といった体組成がダイナミックに成長する大切な時期です。その時期に欠食や、極端な食事制限などの無理なダイエットを行うと、必要な脂肪、筋肉、骨が増えていきません。脂肪が少ないと女性ホルモンの分泌に異常が起こり月経がとまってしまうこともあります。自分自身のカラダを知り、栄養バランスの取れた食事、適度な運動といった規則正しい生活習慣を身につけることが大切です。

# 肥満にともなって起こりやすい病気



# 体脂肪率判定表

●詳しい分析が可能な「DXA法(二重 X 線吸収法)」を基準に採用し、性別と年齢ごとに細分化された 新判定法で毎日の健康チェックをサポートします。DXA 法は体組成分析として精度良く身体の中を 細分化測定できる方法として、近年医学界で主流となっています。タニタはさらに質の高い健康管理 を提案するためにこの DXA 法を導入し、体組成分析の基準法として採用しました。妊娠中や人工透 析中の方、またはむくみ症状がある方は、参考値として変化の推移を見られることをおすすめします。


男性	10%	20%	30%	40%
6才	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24	25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
7才	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24	25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
8才	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24	<mark>25</mark> 26 27 28 29 30 31 32 33 34	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
9才	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24	<mark>25</mark> 26 27 28 29 30 31 32 33 34	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
10才	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24	<mark>25</mark> 26 27 28 29 30 31 32 33 34	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
11才	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24	<mark>25</mark> 26 27 28 29 30 31 32 33 34	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
12才	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24	25	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
13才	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24	25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
14才	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24	25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
15才	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 <mark>24</mark>	25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
16才	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 <mark>24</mark>	25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
17才	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 <mark>23 24</mark>	25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
18~39才	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 <mark>22 23 24</mark>	25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
40~59才	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 <mark>23 24</mark>	25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
60才~	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24	25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
女性				
6才	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24	25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
7才	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24	25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
8才	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24	<mark>25</mark> 26 27 28 29 30 31 32 33 34	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
9才	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24	25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
10才	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24	25 26 27 28 <mark>29</mark> 30 31 32 33 34	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
11才	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24	25 26 27 28 29 30 <mark>31 32 33 34</mark>	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
12才	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 <mark>23 24</mark>	25 26 27 28 29 30 31 <mark>32 33 34</mark>	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
13才	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24	25 26 27 28 29 30 31 32 33 <mark>34</mark>	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
14才	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24	25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
15才	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24	25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
16才	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24	25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
17才	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24	25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
18~39才	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24	25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
40~59才	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24	25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
60才~	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 <mark>23 24</mark>	25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
		□ やせ	一標準 一標準	軽肥満 肥満

● ※WHO と日本肥満学会の肥満判定に基づき、DXA 法(二重 X 線吸収法)によって作成しました。 ※小児の判定基準は日本肥満学会小児肥満症マニュアル作成委員会の肥満判定に基づき、DXA 基準の体脂肪率より作成しました。 © 2004 TANITA Corporation. All Rights Reserved.

# 筋肉量


# 筋肉とは

●姿勢を保ったり、心臓を動かしたりしている組織です。 筋肉には体温を保ったり、カラダを動かしたりするためのエネルギーを作る工場という大切な役割もあります。本機で表示される筋肉量は、骨格筋、平滑筋(内臓など)と水分量を含んだ値です。



# 筋肉量は、年齢や性別によって異なります。

●筋肉量は、統計的に見ると成長とともに 20 才頃まで増加し、その後維持期を経て徐々に減少する傾向があります。成長期は筋肉量が急激に増加する大切な時期です。バランスのとれた食事と身体活動量をふやすようにはあ肉量が減るとエネルギー消費も減るため、脂肪が蓄積されやすくなり、生活習慣病などの原因にもなります。中高年以降も、日常生活の中に適度な運動を取り入れ、継続し、筋肉量の減少を防止するよう心がけましょう。




※グラフは平均的な筋肉量の年齢変化を示したものです。 個人差がありますので目安としてお使いください。

●18 才以上の方を対象に、筋肉 量を判定します。

筋肉量判定は、身長に対してど のくらい筋肉量があるか計算し 区分したものです。

この筋肉量の判定と体脂肪率判定から体型判定が行えます。

#### 体脂肪率と筋肉量による体型判定



# 推定骨量


## 骨量とは

●骨全体に含まれるミネラル(カルシウムなど)の量を意味します。正しくは「骨塩量」といいますが、 タニタでは親しみやすいように一般的に用いられている「骨量」と言う表示をしています。 骨はなにも変化しないように見えますが実は活発な新陳代謝をくり返しています。そしてカラダが必 要とするカルシウムを供給したり、常に新しい骨をつくりだしたりしているのです。骨は筋肉との関 係が強い組織です。やせ過ぎや運動不足は骨量減少につながります。適度な運動と食事によって筋肉

と骨を一緒に維持・増進しましょう。

# 骨量は、成長期に蓄える。それを維持する。

●骨量は筋肉量と同様、成長とともに増え、特に思春期頃急激に増加し、20 才頃にピークを迎え、その後維持期を経て、徐々に減少する傾向にあります。骨量が増加する成長期に、十分に骨量を増やし、最大骨量を高めておくことが大切です。成長期に無理なダイエットを行うと、十分な骨量が蓄えられず、将来、すかすかな骨になってしまう危険があります。成長期以降もカルシウム摂取を心がけ、適度な日光浴や継続した運動を行い骨量の維持に努めましょう。



※グラフは平均的な骨量の年齢変化を示したものです。 個人差がありますので目安としてお使いください。

# 20才~40才の「推定骨量」めやす

	男 性 女 性			男性			
体	重	60kg 未満	60 ~75kg 未満	75kg 以上	45kg 未満	45 ~60kg 未満	60kg 以上
推定平均	骨量  匀 値	2.5kg	2.9kg	3.2kg	1.8kg	2.2kg	2.5kg

- ※下記の方は正しい値が出ない可能性がありますので、あくまでも参考値としてみてください。
  - ●骨密度の低い骨粗鬆症の方
- ●高齢者、更年期もしくは閉経した方
- ●性ホルモンの投与をうけている方
- ●妊娠中、授乳中の方
- ※「推定骨量」は、除脂肪量(脂肪以外の組織)との相関関係をもとに統計的に推定した値です。本機で表示される「推定骨量」は「骨密度」とは異なり、骨の硬さ・強さ・骨折の危険性を直接推定するものではありません。骨に関してご心配な方は専門の先生へご相談されることをお勧めします。

※対象年齢: 18 才~99 才

# 内臓脂肪レベル

# 内臓脂肪とは

●腹腔内の内臓のすき間に付く脂肪で、皮下脂肪よりも生活習慣病の起因となりやすいものです。そのため、内臓脂肪の状態をチェックすることは、生活習慣病を予防する上で大切な目安となります。

## 内臓脂肪レベルとは

●医学的には、腹部 X 線―CT 画像による実測値で 100cm² を超えていると生活習慣病を引き起こす 可能性が高いと言われています。本機で表示する 10.0 レベルがおよそ内臓脂肪面積の 100cm² に 相当します。

#### ■内臓脂肪レベルの判定基準

レベル		判定の捉えかた
9.5 以下	標準	今のところ心配ありません。これからもバランスのよい食事や、 適度な運動を維持しましょう。
10.0~14.5	やや過剰	適度な運動を心がけ、カロリー制限を行い、標準レベルを目指 しましょう。
15.0 以上	過 剰	積極的な運動や食事制限による減量が必要です。医学的な診断 については医師にご相談ください。

## 本機で測定した内臓脂肪レベルについて・

- ●体脂肪率が低い方でも、内臓脂肪レベルが高い場合もあります。
- ●医学的診断については、医師にご相談ください。


# 要なとき

# 基礎代謝 (BM=basal metabolism) とは

●さまざまな生命活動(呼吸をする、心臓を動かす、体温を保つetc.)のために常に使っているエネルギー。つまり、「生きていくために最低限必要なエネルギー」のことで、肉体的・精神的に安静である時に、呼吸器・循環器系や神経系、肝臓や腎臓などの臓器がわずかに活動している状態と考えられています。


1日の総消費エネルギー量は、この基礎代謝量と生活活動代謝量(日常の家事などを含む活動)と DIT (食事誘導性体熱産生 = 咀しゃくや消化、吸収、代謝など食事にともなうエネルギー消費)を足したものになり、このうち基礎代謝によって消費されるエネルギーは約70パーセントにものぼります。


1 日の総消費エネルギー量の内訳 参考/厚生労働省「日本人の栄養所要量」より



## 基礎代謝は、エネルギーの消費が多い筋肉量によって決まります。

●基礎代謝のエネルギー消費が最も多いのが、脂肪を除いた体組織中、約40%を占めている骨格筋です。基礎代謝はその人の筋肉の量によって大きく左右されると考えてよいでしょう。そのため、同じ体重でも脂肪が少なく筋肉が多い人の方が基礎代謝が高くなり、消費するエネルギーも多くなります。筋肉を鍛えることが基礎代謝を上げることになるのです。また、一般に筋肉の量が多く、基礎代謝が高い人ほど太りにくい傾向にあります。






●18才以上の方を対象に、基礎代謝量を判定します。基礎代謝量は、個人の身体的条件(太っている、 痩せている、筋肉質等)、年齢、性別によって異なります。そのため、体重 1kg あたりで消費する基礎 代謝量を算出し、あなたの年代の平均的な値と比較して「少ないー標準(平均的)ー多い」を区分します。

## 体内年齢とは


●体内年齢は「第 6 次改定 日本人の栄養所要量(厚生労働省)」の「基礎代謝基準値(体重あたりの基礎代謝量)」に基づき、タニタ独自の研究から導き出した年齢傾向から算出した数値です。

基礎代謝基準値と年齢の間には図のような関係があり、20代~40代にかけ徐々に減少し、50代を超えるとほぼ横ばい傾向にあります。



# 同じ体重でも、体組成により体内年齢が変わります。

●同じ体重でも体組成により、体内年齢が変わります。筋肉量が多く、基礎代謝量が高くなるほど、体内年齢は若くなります。たとえば実年齢が 40 歳であっても筋肉質で基礎代謝が高く、20 代の基礎代謝基準値と同じ場合には、体内年齢も 20 代の計算になります。



# 体水分率

## 体水分率とは

●体重に占める体水分の割合のことです。体水分とは、体内に含まれる水分のことで、血液、リンパ液、 細胞外液、細胞内液などをいいます。これらは栄養を運搬したり、老廃物を回収したり、体温を一定 に保つなど体にとって重要な働きがあります。

体水分率は女性よりも男性の方が高い傾向にあり、加齢とともに減少する傾向が見られます。また体脂肪の高い人は低く、逆に体脂肪率が低い人は高い傾向があります。(このように体水分率は年齢、性別、体脂肪によって変化します。)

下記は体脂肪率が適下範囲にある人の体水分率です。

男性	約 55~65%
女 性	約 45~60%

## 体水分率を正確に測定するために

- ●食事だけで急激に体重を減らしてしまうと、体脂肪だけでなく、大切な体水分も減らしてしまう可能性があります。体脂肪が標準になるように心がけ、体水分だけを減らしてしまうような無理なダイエットをしないよう、健康管理にお役立てください。
- ●1日の中でも水分の摂取や身体活動、体調不良などで多少変動しますので、下記の点にご留意しお使いいただくことをお勧めいたします。
- ◎運動後、飲酒後、入浴後などにより体水分の移動や体温の上昇がある場合 しばらく時間をおき、身体が安静状態となり体温が落ち着いてから測定してください。
- ◎水を飲んだ直後の「一時的に入っただけの水分」完全にカラダに吸収されるまで測定値には反映されません。
- ◎発熱や激しい嘔吐、下痢が続いた場合 体調が良くなってから測定してください。
- ※脱水症、浮腫の判定はできません。

# 故障かな?

「故障かな?」と思ったら、修理をご依頼される前に、次のことをご確認ください。

症  状	ご確認下さい	参照ページ
ボタンに触れても、 何も表示しない	●乾電池が、外れていませんか? ●乾電池が、消耗していませんか? ●乾電池の電極に、ビニールやゴミなどがついていませんか? ●乾電池を入れた直後は、10秒ほどおいてから操作してください。	9
ボタンに触れても、 電源が入らない	●ボタンには指の腹でしっかり触れていますか? ●ボタンから指が離れた時に電源が入ります。	8
ボタンに触れても 画面が動かない・反応しにくい	●ボタンは触れた後、離すように操作してください。 ●ボタンには指の腹でしっかり触れていますか? ●本機は一定間隔でタッチホイールスイッチの感度の調整を 行っています。ボタンにしっかり触れても反応しにくい場合 は一度操作を中止し、10 秒程おいてから操作してください。	8 -
設定の途中で 電源が切れてしまう	●間違って「体重/ OFF」ボタンに触れていませんか?	8
【Lo を表示する	<ul><li>●乾電池の向きを確認し、正しく入れてください。</li><li>●乾電池が消耗しています。速やかに交換してください。</li></ul>	9
文字などを表示した後、 すぐ消える	●乾電池が消耗しています。速やかに交換してください。 (乾電池の残量によっては <b>し</b> を表示しない場合があります)	9
ボタンに触れると、 地域設定画面を表示する	●初期設定がされていません。初期設定をしてください。	11
体組成計にのっても 何も表示しない	<ul><li>●測定中に動いていませんか?</li><li>●足の裏が、汚れていませんか?</li><li>●靴下などを履いたまま、測定していませんか?</li></ul>	7
測定中に [[[ を表示したり、測定途中に、電源が切れる(表示が消える)	<ul><li>●測定中に動いていませんか?</li><li>●足の裏が、汚れていませんか?</li><li>●靴下などを履いたまま、測定していませんか?</li><li>●</li></ul>	7 20 23
測定中に、[[[を表示する	●最大計量(ひょう量)150kg を越えています。 (この場合は測定不可)	38
測定中に [一○. ○kg] または [-[]] を表示する	● <b>∭</b> ㎏ が、表示する前にのっていませんか?	20 · 23

症  状	ご確認下さい	参照ページ
個人データを登録しても、 体組成が測定できない。	●個人登録が完了していません。個人データを入力後、一度測 定する必要があります。	14 16
測定後、体組成表示で [[rr] を表示する	●個人登録内容が、間違っていませんか? ●他の人の 個人データを選択していませんか? ●各測定項目が測定範囲を超えています。 (この場合は測定不可)	18 20 · 22 38
測定後に、 体脂肪率 5%を表示する	●5%以下の体脂肪率は、測定できません。 (5%と表示されます)	38
体重・BMI・体脂肪率・筋肉量・ 推定骨量しか表示しない	●17 才以下の方は、体重・BMI・体脂肪率・筋肉量・推定 骨量以外の表示はされません。	19 20 23
[分子]を表示する	●SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチの「LOCK」を解除 して再度挿入してください。	9
「分子を表示する	●SDメモリーカードの容量がいっぱいです。 SD メモリーカード保存されているデータをパソコンにうつしてください。	管理ソフトマニュアル
[SJ-[]を表示する	●SDメモリーカードへの書き込みがうまくいきませんでした。 SDメモリーカードを一度取り出し、再度挿入してください。	9
SDメモリーカードに データが記録されていない	●電源が入っている時に、SDメモリーカードを抜き差ししていませんか?	9

# 仕様

型	式	BC-567 / 569	
最大計量	(ひょう量)	150kg	
最小表示	元 (目量)	0~100kg 迄 100g 単位	
体脂	肪率	5.0%~75.0% 0.1% 単位	
体脂肪	率判定	やせ/ー標準/ + 標準/軽肥満/肥満	対象年齢
В	MI	O.1 単位	67~997
推定	骨量	100g 単位	04.394
筋网	<b></b>	0~100kg 迄 100g 単位 100kg 以上 200g 単位	
筋肉量	量判定	少ない/標準/多い	
内臓脂肌	方レベル	1.0~59.0 レベル 0.5 レベル単位	
内臓脂肪L	ノベル判定	標準/やや過剰/過剰	
基礎化	弋謝量	1kcal/日単位	対象年齢
基礎代詞	射量判定	少ない/標準/多い	18才~99才
体内	年齢	1 才単位	
体水	:分率	O.1% 単位	
過去	データ	前回値(本機メモリ分)	
	地 域	3 区分	
	日 時	2010年1月1日0:00~2050年12月31日23:59	
設定項目	個人番号	1~5	
(登録)	生年月日	1900年1月1日~ (6才以上)	
	性 別	女性/男性/女性アスリート/男性アスリート	
	身 長 90.0~220.0cm (0.5cm 単位)		
時計精度 平均月差 ± 1 分以内(常温)			
電	源	DC6V アルカリ単3乾電池(LR6)×4本	
消費電流		最大 250mA	
	寸法	D327×W330×H36mm	
質	量	約 1.5kg(乾電池含)	

※100才以上の方は参考値としてご覧ください

#### ■体重精度の保証範囲

●本機は、JIS(家庭用はかり)に定められた技術基準で製造し、厳重な検査のうえ出荷しております。 なお、ご使用の場合、はかられた体重に対して下記の範囲まで精度を保証します。

100kg まではかる場合	±200g
100kg をこえ 150kg まではかる場合	±400g

●ご家庭での測定が主な目的ですので、業務用(品物の売買取引やその他の目方を証明する場合) にはお使いになれません。

健康管理シート

毎日決まった時間に同じ条件で測定して記録しましょう。この用紙をコピーしたものに測定値を記入して長期的な健康管理にご活用ください。記入大法は HP をごらんください。〈www.tanita.co.jb〉

体調 ○:よい △:ふつう ×:わるい ※記入したい項目を選んでください

# TANITA 保証書

で販売時に貴店にて、保証書の所定事項(お買い上げ日、販売店様欄に捺印) をご記入の上、お客様にお渡しください。

本書は、無料修理規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買 い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、弊社 お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。

お客様の個人情報は、修理完了品の発送に使用させていただき、修理品とと もにご返却いたします。この間、お客様の個人情報は第三者が不当に触れるこ とのないよう、弊社規定に基づき責任を持って管理いたします。

品 名	体組成計							
保証期間	本 体	お買い上げ日より	1年	お買い上げ日	年	月	日	
	お名前							様
お客様	ご住所							
	電話	(		)				
	住所·店名							
販売店	電話	(		)				▣

#### 無料修理規定

- 1、取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障 した場合には、無料修理をさせていただきます。
- 2、保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客様 サービス相談室に連絡の上、商品と保証書をお送りください。
- 3、ご贈答品等で本保証書に必要事項が記入していない場合には、弊社お 客様サービス相談室へご相談ください。
- 4、保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
  - イ、使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - 口、お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
  - 八、火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害 や異常電圧による故障及び損傷
  - 二、一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用、船舶の搭載)に使 用された場合の故障及び損傷
  - ホ、保証書の提示がない場合
  - 保証書にお買い上げ日の年月日、お客様名、販売店名の記入のな い場合、あるいは字句を書き替えられた場合

- 5、保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 6、保証書は、再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してく

1000			
修理メモ			

※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束す るものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を 制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不 明の場合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

株式会社 - 〒174-8630 東水砂水筒に即ます場。 . . . . . . お客様サービス相談室 フリーダイヤル 面 0120-133821

## アフターサービスについて

#### 1、保証書について

保証書は、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。 保証期間は、お買い上げ日より 1 年間です。

#### 2、修理を依頼されるとき

- ●保証期間中は、弊社お客様サービス相談室へお電話にてご連絡の上、保証書を添えて本機をお送りください。お客様の個人 情報は、修理完了品の発送に使用させていただき、修理品とともにご返却いたします。この間、お客様の個人情報は、第三 者が不当に触れることのないように、当社規定に基づき責任を持って管理いたします。
- ●保証期間が過ぎているときは、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。 修理によって本機の機能が維持できる場合は、 ご希望により有料修理させていただきます。
- 3、ご不明な点は弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

## 株式会社 📆 🚾 📆

本社·東京営業所 〒174-8630 東京都板橋区前野町 1-14-2

☎ 03 (3558) 8111 (代表)

大阪営業所 〒577-0013 東大阪市長田中1-3-15 名 古 屋 営 業 所 〒465-0072 名古屋市名東区牧の原 2-707 ☎ 06 (6784) 2811 (代表)

福 岡 営 業 所 〒812-0882 福岡市博多区麦野4-2-6

☎ 052 (704) 2201 (代表) ☎ 092 (575) 5761 (代表)

北日本営業所 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1 ☎0187 (66) 2144 (代表)

ホームページアドレス

http://www.tanita.co.jp

経済省令適合マー

お問い 合わせ先 フリ-ダイヤル

受付時間 / 9:00~18:00 (土・日・祝祭日は除く)

お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町 1-14-2 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添 28-1

BC5677601(1)